



defunc + Bluetooth®

MUSIC / HYBRID / SPORT
KULAKLIK

KULLANIM KILAVUZU

DeFunc Bluetooth® Kulaklık'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve yeni kulaklığınızı tasarlandığı en iyi şekliyle kullanabilmek ve müziğinizi dinlemenin keyfini çıkartabilmek için listelenmiş olan talimatları izleyin.

ANAHTAR BİLGİLER

Bluetooth® 4.1

Pil çalışma / konuşma süresi 7 saat, 80 saate kadar bekleme süresi

Şarj süresi 2 saat

Pil kapasitesi 80 mAh

Kablosuz çalışma aralığı 10 m'ye kadar

Çalma ve aramalar için tam kontroller

Dahili mikrofon

NELER DAHİLDİR

- DeFunc Sport/Hybrid/Talk/Music Kulaklık
- Mikro USB kablosu


ÜÇ KOLAY ADIMDA BAĞLANTI KURMA

1- Başlat / Duraklat düğmesini 5 saniye basılı tutarak Bluetooth®'u bağlayın. 2- ayrı komut duymalısınız ve Bluetooth® LED'i (2) Mavi renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.

2- Cep telefonunuzda veya başka bir cihazda Bluetooth'u açın ve "DeFunc Sport Kulaklık" cihazına bağlayın.

3- Bağlanırken 1 kısa komut duymalısınız ve LED'in mavi ışığı sönecektir. Cep telefonunuz veya başka bir cihaz bağlı olduğunuzu gösterecektir.

Bluetooth®'unuzu kapatmak için, lütfen bir komut sesi gelene kadar 4-5 saniye boyunca (1) tuşuna basın. LED ışığı kapanmadan önce 1 saniye süreyle yanacaktır. Bluetooth®'unuz şimdi kapanmıştır. Sorunları gidermek için lütfen www.defunc.com/sorungiderme adresine bakınız.



1 Başlat /Duraklat

2 LED göstergesi

3 + ses / sonraki parçaya ileri sarma

4 - ses / önceki parçaya geri dönme

5 Mikrofon

DEFUNC BLUETOOTH®'U KULLANMA

Bluetooth®'u açmak için bir komut duyuncaya kadar 1 tuşuna 3-4 saniye boyunca basın. (Bluetooth®'u da bağlamanız gerekiyorsa, lütfen önceki bölümde yer alan "Üç Kolay Adımda Bağlantı Kurma" başlığındaki adımları izleyin.)

Bir aramayı cevaplamak veya kapatmak veya müziği Çalmak ve Duraklatmak için 1 tuşuna basın.

Ses seviyesini artırmak için 3 tuşuna bir kez basın.

Bir sonraki parçaya ilerlemek için 3 tuşunu basılı tutun.

Ses seviyesini azaltmak için 4 tuşuna bir kez basın.

Bir önceki parçaya geri dönmek için 4 tuşunu basılı tutun.

Bluetooth®'u kapatmak için bir komut isteninceye kadar 4-5 saniye boyunca 1 tuşuna basın. LED ışığı kapanmadan önce 1 saniye boyunca yanacaktır. Bluetooth®'unuz şimdi kapanmıştır.

Konuşurken en iyi kullanıcı deneyimi için, lütfen Bluetooth® cihazındaki mikrofona 5 konuşun. Yakında başka kablosuz cihazlar varsa, Bluetooth® bağlantısının etkilenebileceğini unutmayın.

DEFUNC KULAKLIĞINIZI ŞARJ ETMEK

DeFunc Hibrid Kulaklığınızı, cihazla birlikte verilen Micro USB kablosunu, DeFunc Kulaklığınızda Micro USB bağlantı noktasına bağlayarak, herhangi bir USB girişi veya priz şarj cihazıyla şarj edin. Şarj olurken LED göstergesi Kırmızıya döner. LED göstergesi Mavi olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. İlk kullanımdan önce, en az 1-2 saat süreyle tam olarak şarj olana kadar micro USB kabloluyla şarj edin. İlk şarjdan sonra, DeFunc Earbud yaklaşık 2 saatte tam olarak şarj olacak ve LED göstergesi Mavi olacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen kurulum yapmadan ve kullanmadan önce tüm güvenlik ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu kılavuzdaki tüm uyarılara dikkat ettiğinizden emin olun. 1. Ek aksesuarlar - Yalnızca üretici tarafından önerilen ek aksesuarları kullanın. 2. SU VE NEM - Ürün suya yakın yerlerde kullanılmamalıdır. Örneğin: bir küvet, lavabonun yanında, çamaşır odasında, yüzme havuzunda veya ıslak bir bodrum katında. 3. HAVALANDIRMA - Ürün, konumu veya pozisyonu uygun havalandırmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Örneğin; Havalandırma deliklerini tıkayabilecek yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koymayın. Ürün ayrıca, havalandırma deliklerinden hava akışını engelleyebilecek kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere de konulmamalıdır. 4. KATI VE SIVI ETKİLEŞİMLERİNDE DİKKAT EDİLECEKLER - Ürünün üzerine başka nesnelerin düşmemesine ve ürün açıklıklarına veya üzerindeki havalandırmaya sıvı dökülmemesine dikkat edilmelidir. 5. GÜÇ KAYNAĞI - Cihaz sadece kullanım kılavuzunda veya cihazın üzerinde belirtildiği şekilde bir güç kaynağına bağlanabilir. Şüphe duymanız durumunda, lütfen satıcıya veya yerel elektrik şirketine başvurun. 6. ISI - Cihaz, radyatörler, ısıtıcılar, sobalar veya diğer donanımlar (hoparlörler dahil) gibi ısı kaynaklarından uzak olmalıdır. 7. BAKIM - Kullanıcı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen ürün bakım önlemlerini almalıdır. Kapakları açmak veya çıkarmak sizi yüksek voltaj ve diğer tehlikelere maruz bırakacaktır. Kullanım kılavuzunda belirtilmeyen bakım yöntemleri için yetkili servis personeline başvurulmalıdır.

UYARI

Piller (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş vb nedenlerle aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın. Cihaz sıvıların damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. Cihazın üzerine yanan mum gibi çıplak alev kaynakları yerleştirilmemelidir. Pilin elden çıkarılmasının çevresel etkilerine dikkat edilmelidir. Ürün, ılıman iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ATILMASI

Bu işaret, bu ürünün AB genelindeki diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık imhalarından çevreye veya insan sağlığına zarar gelmesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek için, cihazınızı sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla irtibat kurun. Bu ürünü, güvenli çevresel geri dönüşümü sağlamak için alabilirler.

DEFUNC KULAKLIĞINIZI ŞARJ ETMEK

Dikkat! Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının, 15. Bölümü ile uyumlu olduğu, B sınıfı dijital cihazlara ait limitler içinde işlevini yerine getirdiği ölçülmüştür. Bu limitler, yerleşim yerlerinde oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır, yayar ve eğer, talimatlara uyumlu şekilde kurulmaz ve kullanılmaz ise, radyo iletişimine zararlı girişimlerde bulunabilir. Ancak, bu girişimin belirli bir kurulum sağlandığında da gerçekleşmeyeceği garanti edilemez. Eğer bu ekipman radyo ya da televizyon alıcılarına zararlı girişimde bulunur ise (bu durum ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir), kullanıcıya girişi düzeltmesi için aşağıda belirtilen önlemlerden bir veya daha fazlasını denemesi tavsiye edilir: - Alıcı antenin yönünü ve yerini değiştirin. - Bu ekipman ve alıcının arasındaki mesafeyi artırın. - Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın. - Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın. Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Şu iki koşula tabi olarak kullanılabilir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen kullanımına neden olabilecek girişim dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

KULAKLIKLARIN ÖZELLİKLERİ VE DIŞ GÖRÜNÜMÜ ÖNCEDEN BİLDİRİM OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. Gelecekte herhangi bir zamanda bu ürünü elden çıkarmanız gerekirse, atık elektrikli ürünlerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen cihazı uygun atık tesisin bulunduğu yerde geri dönüştürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkili makamlara veya satıcınıza danışın.



FCC ID: 2AKFED208,
MIC No. 018-170310

www.defunc.com

defuncglobal defuncglobal

The Art of Utility AB

Danderydsgatan 28

114 26 Stockholm, Sweden